

MODE D'EMPLOI SERTISSEUSE

Placer la sertisseuse sur un support stable, la brancher sur du 220 volt et laisser tourner environ 10min avant utilisation. Positionner la capsule sur la bouteille, insérer la bouteille dans la sertisseuse en respectant au maximum l'axe de la machine puis retirer la bouteille dans le même mouvement.

En ce qui concerne les réglages, enlever le capot puis abaisser ou remonter les élastiques pour arriver au résultat voulu.

Pour travailler avec des capsules alu ou dites « légères », il est indispensable d'utiliser le dispositif de pré lissage afin d'avoir un résultat optimal.

ENTRETIEN

Les galets doivent être toujours libres de tourner sur l'axe .Il faut donc vérifier la bonne lubrification de l'arbre (huile de paraffine) et de la tige pousse capsule.